

Link do produktu: <https://www.sebit24.pl/ladowarka-usb-verbatim-1xusb-c-pd-20w-p-41640.html>

## Ładowarka USB Verbatim 1xUSB-C PD 20W

Cena brutto	<b>59,90 zł</b>
Cena netto	<b>48,70 zł</b>
Dostępność	 <b>BRAK</b> Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	<b>CHR-30EU2</b>
Kod EAN	<b>023942497004</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Ładowarka ścienna z 4 portami 30 W PD 3.0 i QC 3.0 USB ze stałą wtyczką UE;  
Obsługuje jednoczesne ładowanie do 4 urządzeń o maksymalnej łącznej mocy 30;  
Wyposażona w jeden port USB-C® (PD 3.0 do 20 W) i trzy porty USB-A ;  
(1x USB-A QC 3.0 do 18 W, 2x USB-A do 10 W), łączna moc wyjściowa: 30W);  
Wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na ogień i wyposażona w ;  
cztery systemy bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, ;  
zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed zwarcieniem i przegrzaniem;  
Łączna moc wyjściowa: maks. 30 W;  
Plastikowa obudowa: PC + ABS + materiał ognioodporny;  
Opakowanie bez plastiku.

Dane podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu na terenie UE

Verbatim GmbH, Dusseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, GERMANY, Info.germany@verbatim-europe.com, 004961969001,  
<http://www.verbatim.com>

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa ładowarek oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Nie dotykaj ładowarki ani kabla mokrymi rękami.
  - \* Upewnij się, że gniazdko, do którego podłączasz ładowarkę, jest sprawne i ma uziemienie.
  - \* Nie używaj ładowarki w miejscach o dużej wilgotności, np. w łazience.
  - \* Odłącz ładowarkę od gniazdka, gdy jej nie używasz.
- Ryzyko pożaru:
  - \* Używaj tylko ładowarek, które są oryginalne lub zatwierdzone przez producenta Twojego urządzenia.
  - \* Nie przykrywaj ładowarki podczas ładowania, aby uniknąć przegrzania.
  - \* Nie używaj uszkodzonej ładowarki lub kabla.

- 
- \* Nie zostawiaj ładowarki bez nadzoru w pobliżu materiałów łatwopalnych.
3. Ryzyko uszkodzenia urządzenia:
- \* Nie używaj ładowarki w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C i powyżej 40°C).
  - \* Chroń ładowarkę przed upadkami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
  - \* Nie owijaj kabla wokół ładowarki, gdy jest jeszcze ciepły.
  - \* Nie ciągnij za kabel, odłączając ładowarkę od gniazdka.
4. Ryzyko dla zdrowia:
- \* Nie umieszczaj ładowarki w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach o wysokiej wilgotności.
  - \* Odłącz ładowarkę od gniazdka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w jej działaniu (np. dym, dziwny zapach, przegrzewanie).
  - \* Nie próbuj naprawiać ładowarki samodzielnie.
5. Bezpieczeństwo dzieci:
- \* Przechowuj ładowarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Upewnij się, że dzieci nie bawią się ładowarką ani kablem.
  - \* Nadzoruj dzieci podczas korzystania z ładowarki.
6. Ochrona środowiska:
- \* Nie wyrzucaj zużytej ładowarki do zwykłego kosza na śmieci. Oddaj ją do punktu zbiórki elektroodpadów.
7. Dodatkowe ostrzeżenia:
- \* Regularnie sprawdzaj stan kabla i ładowarki. Jeśli zauważysz uszkodzenia, wymień je na nowe.
  - \* Czyść ładowarkę suchą szmatką. Nie używaj płynów ani detergentów.
  - \* Nie używaj ładowarki w pobliżu wody lub innych płynów.
  - \* Upewnij się, że napięcie ładowarki jest zgodne z napięciem w gniazdku elektrycznym.